



	Document/File name MANTTT031S Monttips	Document Type Externt	Revision 4
First Revision, Sign and Date Lan 2002-03-12	Updated Revision, Sign and Date Rev.4 Bln 2006-04-22	Document Status and Sign Fastställt av Lan	Page 4 (6)
Document and Product Description Användar Manual för Växellåds Indikator TTT031			

Monteringstips givare VGX360-5KP, 360 graders kontaktlös ”potentiometer” på Tractive 5-växlad växellåda

- Lagg i tvåans växel.
- Justera plunchen så att spåret är vinkelrätt mot en tänkt linje mellan fastsättnings hålen för givaren.
- Vrid givaren så att märket (körnslaget) på axeln pekar mot anslutningskablarna .
- Montera givaren på växellådan (skruvarna centrerade i spåren).
- Anslut displayen och slå på spänningen.
- Mät med en digitalvoltmeter mellan brun kabel (= signal) och svart kabel (= minus) i det 4 poliga kontaktdonet på displayenheten. Spänningen skall vara cirka 2,5 volt. Om den är högre eller lägre än 2,5 volt så vrid givaren tills spänningen är så nära 2,5 volt som möjligt.
- Drag åt fästskruvarna.
- Kontrollera så att spänningen inte ändrades efter åtdragningen.
- Givaren är nu rätt justerad och du kan fortsätta med att programmera in växellägen och varvtals gräns.
- Lycka till.